

事務所の照度基準

照度 lux	場所		作業
2000			—
1500			●設計
1000	事務所(a)、営業室、設計室、製図室、玄関ホール(昼間)		●製図
750			●タイプ
500			●計算
300	事務所(b)、役員室、会議室、 印刷室、電子計算機室、制御室、 診療室		●キーパンチ
200	集会室、応接室、待合室、 食堂、調理室、娯楽室、 守衛室、玄関ホール(夜間)	●電気・機械室等の配電盤及び計器盤 ●受付	
150	エレベータホール	倉庫、金庫室、電気室 講堂、機械室、雑作業室	—
100	—	エレベーター	洗場、湯沸場、浴室、 廊下、階段、洗面所、 便所
75	喫茶室、休憩室、宿直室 更衣室、倉庫、玄関(車寄せ)		—
50	屋内非常階段		
30			

(注)

(1) 事務室は細かい視作業を伴う場合及び昼光の影響により窓外が明るく、屋内が暗く感ずる場合は、(a)を選ぶことが望ましい。

(2) 玄関ホールでは、昼間の屋外自然光による数万 lux の照度に目が適用していると、ホール内部が暗く見えるので、照度を高くすることが望ましい。なお、玄関ホール(夜間)と(昼間)は段階点減で調整してもよい。